Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:23

Link do produktu: https://mtnmotorsport.pl/cleantle-admire-15ml-powloka-ceramiczna-z-dodatkiem-grafenunanorurek-wegla-p-116.html




# Cleantle Admire 15ml - powłoka ceramiczna z dodatkiem grafenu/nanorurek węgla

| | |
|---|---|
| Cena | **162,49 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**249,99 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |

## Opis produktu

# Powłoka ceramiczna do auta na 3-5 lat ADMIRE

Zaawansowana, wszechstronna powłoka ceramiczna do auta ADMIRE o trwałości 3-5 lat, z dodatkiem nanorurek węgla. Przeznaczona do lakieru, szyb, plastików i opon samochodowych. Przed dotarciem powłoka jest widoczna pod światłem UV, co czyni proces aplikacji super prostym i precyzyjnym.

- super hydrofobowość i wysoka trwałość (3-5 lat)
- bardzo łatwa i szybka aplikacja
- widoczna pod światłem UV przed prawidłowym dotarciem
- wysoka śliskość powierzchni
- wysoka odporność na chemię i UV
- szerokie spektrum warunków do aplikacji (temp od 8-35 stopni / wilgotność powietrza 30-80%)
- szybkie utwardzanie (12h)
- wysoka łatwość domywania – co pozwala zmniejszyć użycie chemii

## Niesamowita ochrona lakieru

Admire to powłoka nowej generacji charakteryzująca się szybką i łatwą aplikacją, wysoką trwałością i świetnymi właściwościami samooczyszczania. Czyni powierzchnię superhydrofobową, nadaje jej niesamowity połysk i lekko ją przyciemnienia! Powłoka chroni samochód przed promieniowaniem UV, odchodami ptaków, kwaśnymi deszczami oraz innymi warunkami pogodowymi. Jest odporna na ścieranie i agresywną chemię.

Obejrzyj film i sprawdź, jak aplikować powłokę krok po kroku!

## Świetny skład

Dodatek grafenu oraz nanorurek węgla zdecydowanie poprawia antyelektrostatykę (zmniejsza przyciąganie kurzu), elastyczność, ochronę UV oraz rozprowadzanie ciepła, co zwiększa odporność powłoki na wysokie temperatury! Powłokę można aplikować na zewnątrz.

## Jeszcze łatwiejsza aplikacja

Nowa wersja powłoki Admire została wzbogacona o marker UV, dzięki któremu powłokę w trakcie aplikacji można zobaczyć pod światłem UV. Kiedy powłoka jest odpowiednio dotarta, staje się niewidoczna.

To innowacyjne rozwiązanie znacząco ułatwia nakładanie powłoki i daje pewność, że każdy fragment auta został prawidłowo zabezpieczony. Aplikacja Admire to precyzja i pełna kontrola nad procesem. Zabezpieczanie lakieru jeszcze nigdy nie było tak proste!

## Fakty o Admire

**Co to jest:** powłoka ceramiczna z nanorurkami węgla; trwałość 3-5 lat.

**Gdzie:** lakier, felgi, szyby, plastiki zewnętrzne, opony i guma.

**Wyróżnik:** przed dotarciem widoczna pod światłem UV.

**Przygotowanie:** mycie, dekontaminacja, polerowanie (przynajmniej pastą wykończeniową) i odtłuszczenie.

**Jak:** sekcjami 40×40 cm ruchami krzyżowymi, po 1-2 minutach dotrzyj mikrofibrą.

**Zużycie na średnie auto:** około 20 ml lakier, 10 ml felgi, 20 ml szyby, plastiki i opony.

**Warunki:** 8-35 stopni, wilgotność 30-80 procent; 12 h bez wody, pełna aktywacja po 24 h, 5-7 dni bez chemii.

**Odporność:** środki czyszczące o pH 3-12.

**Serwis:** Cleantle Ceramic Booster raz na 20 tys. km lub raz na 6 miesięcy.

**Przydatność:** 2 lata od otwarcia.

**Pojemności:** 50 ml

# Instrukcja obsługi

## Sposób użycia

- Przed użyciem wstrząsaj butelką minimum przez 30sek. Podczas aplikacji drobinki komponentu nadal będą widoczne, jednak wstrząśnięcie preparatu zapobiegnie jego osadzeniu się na dnie butelki. Powtarzaj tę czynność przed każdą aplikacją.
- Przygotuj powierzchnię (lakier/felgi/szyby/plastiki/opony/inne elementy gumowe) – usuwając z niej wszystkie zabrudzenia – zwłaszcza takie jak smoła czy opiłki metaliczne. W razie konieczności spoleruj lakier w celu 100% usunięcia wszelkich niedoskonałości. Odtłuść przygotowaną powierzchnię preparatem IPA50%.
- Produkt nakładaj sekcjami (np.40x40cm) oraz ruchami krzyżowymi za pomocą dołączonego aplikatora – w przypadku lakieru, szyb, plastików – lub aplikatora mikrofibrowego – w przypadku opon, elementów gumowych.
- Po upływie 1-2min. po nałożeniu, dotrzyj produkt mikrofibrą, aż do całkowitego usunięcia smug.
- W przypadku szyb oraz elementów plastikowych po upływie 1-2min. ściągnij lub dotrzyj nadmiar powłoki.
- W przypadku opon dużo zależy od modelu i wieku opon – stare opony mają tendencję do „wchłaniania” powłoki, natomiast nowe wymagają dotarcia/ściągnięcia nadmiaru powłoki po aplikacji po upływie ok. 1-2min.
- Zużycie na średniej wielkości aucie to około 20ml (sam lakier), 10ml (felgi), 20ml (szyby + plastiki + opony).
- Nie dopuść do zaschnięcia powłoki bez dotarcia!

## Warunki aplikacji

- Aplikacje przeprowadzaj w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Aplikacja na zewnątrz również jest możliwa, ważne jednak, aby nie robić tego bezpośrednio na słońcu oraz przy silnym wietrze.
- Nie nakładaj powłoki na rozgrzane elementy!
- Pozwól powłoce związać się z lakierem przez co najmniej 12h. Nie dopuszczaj w tym czasie do interakcji z wodą, deszczem czy innymi opadami.
- Jeśli w ciągu pierwszych 12h lakier zmoknie, osusz auto delikatną mikrofibrą, nie dopuszczając do samoistnego wyschnięcia wody.
- Zalecamy nie myć auta przez pierwsze 5-7 dni chemią samochodową. W przypadku jeśli jest to konieczne, spłucz auto samą wodą demineralizowaną (ostatni program na myjni bezdotykowej).
- Pełna aktywacja powłoki następuje po 24h.
- Używaj sprawdzonych produktów do mycia – powłoka jest odporna na środki czyszczące z zakresu pH 3-12.
- Trzymaj produkt daleko od ognia.
- Do aplikacji używaj rękawiczek i maseczki!
- W przypadku uszkodzenia hydrofobowej części powłoki – użyj Cleantle Ceramic Booster, aby przywrócić właściwości hydrofobowe lub zaaplikuj powłokę ponownie.
- Aby wydłużyć żywotność powłoki – używaj Cleantle Ceramic Booster raz na 20 tys. km lub raz na 6 miesięcy.
- Data przydatności: 2 lata od otwarcia butelki.